

www.monoequip.com

Saisir le N° de série ici _____

Pour toute demande d'information, indiquer ce numéro de série.



« OMEGA PLUS »

DOSEUSE

VERSION À FIL COUPANT INCLUSE

(400, 450)

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

L'utilisation de modèles et / ou accessoires non fabriqués ou fournis par MONO annuler la garantie de la machine

FILE 24 Quickstart
FILE 95 Full print




DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, nous déclarons que cette machine est conforme aux exigences relatives à la santé et la sécurité de :

We hereby declare that this machine complies with the essential health and safety requirements of :-

- The Machinery Directive 2006 / 42 / EC
- The Low voltage Directive 2006 / 95 / EC
- The requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 2004 / 108EC, 91 / 263 / EEC, 92 / 31 / EEC
- The General Safety of Machinery and food processing Standards applicable
- Materials and Articles intended to come into contact with food - Regulation (EC) No. 1935 / 2004
- Good manufacturing practice for Materials intended to come into contact with food - Regulation (EC) No. 2023 / 2006

| | |
|--------------------------------|--|
| Signed |  |
| G.A.Williams – Quality Manager | |

| | |
|-------------|--|
| Date | |
|-------------|--|

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| Machine FG Code. | | Machine Serial No. | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|

A technical construction file for this machine is retained at the following address:

MONO EQUIPMENT
Queensway,
Swansea West Industrial Park,
Swansea
SA5 4EB
UK

MONO EQUIPMENT is a business name of **AFE GROUP Ltd**
Registered in England No.3872673 VAT registration No.923428136

Registered office: Unit 35,
Bryggen Road,
North Lynn Industrial Estate,
Kings Lynn Norfolk,
PE30 2HZ

Le non respect des instructions relatives au nettoyage et à l'entretien qui sont incluses dans ce livret peut affecter la garantie de cette machine.




VERSION À FIL COUPANT


**POUR UN TRAVAIL SÉCURISÉ, FAITES PARTICULIÈREMENT
ATTENTION AUX ÉLÉMENTS MARQUÉS**



L'utilisation de modèles et / ou accessoires non fabriqués ou fournis par MONO annuler la garantie de la machine

- 1.0 - INTRODUCTION
- 2.0 - DIMENSIONS
- 3.0 - CARACTÉRISTIQUES
- 4.0 - SÉCURITÉ 
- 5.0 - INSTALLATION
- 6.0 - ISOLATION
- 7.0 - GUIDE DE NETTOYAGE
- 8.0 - GUIDE D'UTILISATION
- 9.0 - PRÉPARATION AU FONCTIONNEMENT**
 - 9A – INSTALLATION DE LA TRÉMIE*
 - 9B – INSTALLATION D'UN MODÈLE*
- 10.0 - GUIDE D'UTILISATION**
 - 1** – SÉLECTION DU TYPE DE PRODUIT
 - 2** – SÉLECTION DU NOM ENREGISTRÉ DU TYPE DE PRODUIT
 - 3** – CONFIRMATION DE LA CONFIGURATION
 - 4** – ÉCRAN DE L'OPÉRATEUR
 - 5** – ÉCRAN EDITER
 - 5A** – CONFIGURATION DES PLATEAUX
 - 6** – COPIE
 - 7** – SUPPRESSION
 - 8** – MOTS DE PASSE
 - 9** – PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE
 - 10** – ÉCRANS D'INFORMATIONS SUR LES ERREURS
- 11.0 - MAINTENANCE
- 12.0 - PIÈCES DE RECHANGE ET ENTRETIEN
- 13.0 - INFORMATIONS ÉLECRIQUES

- La conception innovante à « dépose sur cinq axes » de la doseuse « **Omega PLUS** » et « **Omega PLUS à fil coupant** » de MONO permet de reproduire la plupart des mouvements de mains de maître confiseur. Ainsi, l'« **Omega PLUS** » est capable d'une exactitude exceptionnelle relativement au poids, à la taille et à la forme des produits.
- La maintenance est minimale et la conception profilée du bâti facilite et accélère les nettoyages quotidiens.
- Le logiciel informatique convivial donne accès à 650 programmes, qui sont stockés en mémoire et facilement accessibles pour être utilisés ou modifiés. Le contrôle se fait via un écran couleur tactile avec les produits représentés sous forme graphique déjà installés, que l'on peut créer ou modifier pour correspondre à des produits spécifiques.
- La machine est disponible avec des trémies à pâte douce et dure. Les choix de modèles et de buses sont également nombreux.



Comme n
r

continue,


LES MODÈLES SONT DISPONIBLES AVEC OU SANS OPTION DE FIL COUPANT



2.0 DIMENSIONS

Omega
PLUS


LES MODÈLES SONT DISPONIBLES AVEC OU SANS OPTION DE FIL COUPANT



VERSION À FIL COUPANT



OMEGA PLUS



3.0 CARACTÉRISTIQUES

Omega
PLUS

| | <u>PÂTE DOUCE</u> | | <u>PÂTE DURE</u> | |
|---|-------------------|------|------------------|-----|
| MODÈLE (Profondeur nom. de la trémie (mm)) | 400 | 450 | 400 | 450 |
| Poids (trémie incluse) (kg) : | 196 | 210 | 216 | 235 |
| Trémie standard Capacité (litre) : | 20 | 22,5 | 21 | 24 |
| Capacité étendue de la trémie (litre) : | 36 | 41 | 31 | 35 |

Courant : Monophasé, charge maxi. 13 A. Adapté pour un courant à 200 V, 220 V, 230 V et 240 V, 50-60 Hz.

CARACTÉRISTIQUES NOM. MAXI. Monophasé 2,5 kW, fusion à 13 A

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cycles par minute | = Jusqu'à 35 |
| Distance mini. entre les plateaux | = 50 mm |
| Déplacement vertical maxi. | = 80 mm |
| Mémorisation programme maxi. | = 650 |
| Nombre de langues | = 18 (d'autres seront ajoutées ultérieurement) |
| Niveau de bruit | = Moins de 85 dB |
| Électronique | = Contrôlée par microprocesseur |

REMARQUE :

Le dépôt minimal qui peut être effectué dépend de plusieurs facteurs – recette, méthode de mélange, taille de modèle, taille de buse et vitesse de dépose.

A titre de référence, ce qui suit est le minimum qui devrait être tenté :

| | |
|---------------|------|
| Macarons | 6 g. |
| Meringues | 3 g. |
| Pâte à choux | 5 g. |
| Viennoiseries | 4 g. |
| Génoises | 4 g. |


Toutefois, consultez **Mono Equipment** si le produit prévu ne trouve hors des caractéristiques de la machine ci-dessus pour déterminer les capacités exactes de l'« Omega » avec un produit spécifique.

Comme notre politique consiste notamment à améliorer nos machines de manière continue, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis



- 1 **Ne jamais utiliser une machine défectueuse** et toujours signaler des dommages.
- 2 **Seuls des ingénieurs formés** peuvent retirer les pièces de cette machine si un outil est nécessaire.
- 3 Toujours s'assurer d'avoir les mains propres avant de toucher un appareil électrique (y compris un câble, un commutateur et une prise). **NE JAMAIS déplacer une machine en tirant sur les cordons ou les câbles d'alimentation.**
- 4 **S'assurer que la surface au sol autour de l'Epsilon est propre, afin d'éviter de glisser** – particulièrement si l'on transporte des composants de trémie et de modèle lourds vers la machine et depuis celle-ci.
- 5 **Tous les opérateurs doivent être hautement qualifiés.**
L'utilisation de la machine peut s'avérer dangereuse si :
 - ❑ la machine est opérée par du **personnel non formé ou non qualifié**
 - ❑ la machine n'est pas utilisée aux **fins auxquelles elle est destinée**
 - ❑ la machine **n'est pas opérée correctement.****Tous les dispositifs de sécurité installés sur la machine au moment de sa fabrication ainsi que le mode d'emploi contenu dans ce manuel sont requis pour opérer cette machine en toute sécurité. Le propriétaire et l'opérateur sont responsables du fonctionnement sécurisé de cette machine.**
- 6 Les personnes en formation sur la machine doivent être **directement supervisées.**
- 7 Ne pas opérer la machine avec **des panneaux ou dispositifs de protection retirés.**
- 8 **Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux** lors de l'opération de la machine.
- 9 **Couper l'alimentation** au niveau du sectionneur général lorsque la machine n'est pas utilisée et avant de procéder à un **nettoyage** ou un **entretien.**

- 10 Le directeur ou le superviseur de la boulangerie doit effectuer des **contrôles de sécurité quotidiens** sur la machine.
- 11 Ne pas opérer la machine si elle n'est pas correctement équipée de **modèle de trémie et de dispositif de protection**.



(11) MODÈLE ET DISPOSITIF DE PROTECTION DE TRÉMIE INSTALLÉS

NOTE

Garde peut être métallique ou plastique selon le modèle de la machine

- 12 En raison des exigences essentielles relativement à la manutention de composants lourds en cours de nettoyage, il est conseillé de porter des **chaussures de protection** lors de la réalisation de telles procédures.

TOUTES LES PROCÉDURES DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC LA MACHINE DÉCONNECTÉE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

- 1 Assurez-vous que la doseuse est branchée sur l'alimentation électrique spécifiée sur la plaque de numéro de série sur le côté de la machine.
- 2 Veillez à ce qu'un fusible aux caractéristiques nominales correctes soit installé sur l'alimentation électrique.

6.0 ISOLATION

▲ DANS UNE SITUATION D'URGENCE, METTRE LA MACHINE HORS TENSION AU NIVEAU DU SECTIONNEUR MURAL PRINCIPAL OU APPUYER SUR LE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE.

Pour déclencher le bouton d'arrêt d'urgence, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. ↻



BOUTON D'ARRÊT

7.0 GUIDE DE NETTOYAGE

REMARQUE :



- Seul du personnel hautement qualifié doit effectuer le nettoyage.
- Isoler la machine de l'alimentation secteur avant d'effectuer un nettoyage.
- Ne pas nettoyer à la vapeur ni utiliser de jet d'eau.


-Ne pas utiliser de détergent caustique ou de nettoyants abrasifs quels qu'ils soient.

Toutes les surfaces extérieures de la machine doivent être essuyées quotidiennement à l'eau chaude savonneuse.

TRÉMIES À PÂTE DURE ET DOUCE ENTRE LES CHANGEMENTS DE MÉLANGES DE PRODUITS

La trémie d'alimentation, l'unité de la pompe, le modèle, les buses, etc. doivent être retirés de la machine et démontés pour un nettoyage approfondi entre changements de mélanges de produits.

1. Ouvrez le dispositif de protection supérieur et retirez l'excès de mixture qui reste dans la trémie d'alimentation.
2. Soulevez le couvercle de sécurité.



COUVERCLE DE SÉCURITÉ


NOTE

Garde peut être métallique ou plastique selon le modèle de la machine

3. Desserrez les écrous en bandes ou les vis à serrage à main de serrage du modèle (en fonction du type de trémie)
Retirez le modèle installé de l'unité de la pompe en le faisant coulisser pour éviter de l'endommager.


REMARQUE.

Il suffit de desserrer légèrement les vis à serrage à main pour faire coulisser le modèle hors de l'unité de la pompe. Si elles sont trop desserrées, il faudra soutenir le modèle.



- 4 Pour réduire le poids et le volume, séparez et retirez la trémie d'alimentation de l'unité de la pompe tandis qu'elle est encore sur la machine, en dévissant les écrous à oreilles.

Pour accéder à l'écrou à oreilles interne, faites légèrement coulisser l'ensemble de la trémie à l'écart du bâti de la machine (la maintenir sur des barres de soutien) - ceci désengagera aussi l'unité de la pompe de l'arbre d'entraînement.



ne pas les perdre.




MISE EN GARDE :

La trémie d'alimentation et l'unité de la pompe dépassent 25 kg et deux personnes sont requises pour les soulever ou il faut les démonter en composants plus petits tandis qu'ils sont encore sur la machine.

Prenez soin d'éviter d'endommager la surface d'étanchéité de la trémie d'alimentation en cours de retrait, de nettoyage, de montage et d'entreposage.

1. Après avoir retiré la trémie d'alimentation, vérifiez l'état de son dispositif d'étanchéité.
2. Dévissez les écrous de retenue du capuchon d'extrémité du côté accessible de l'unité de la pompe. *[Assurez-vous de placer les écrous en lieu sûr pour ne pas les perdre.]*


SURFACE
D'ÉTANCHÉITÉ DE LA
TRÉMIE
D'ALIMENTATION




ÉCROUS DU
CAPUCHON
D'EXTRÉMITÉ

3. Retirez le capuchon d'extrémité de la pompe.

Veillez à ce que le joint torique sur le côté du capuchon d'extrémité ne soit pas endommagé en cours de nettoyage.



ORGANES DE POMPE
RETIRER AVEC LE CAPUCHON
D'EXTRÉMITÉ
(NON AFFICHÉ)



JOINT TORIQUE
DANS LA RAINURE

CAPUCHON
D'EXTRÉMITÉ

4. Retirez le restant de l'unité de la pompe de la machine et ôtez le capuchon d'extrémité restant pour démonter complètement les composants de l'unité de la pompe et effectuez un nettoyage.

TRÉMIE À PÂTE DURE

MISE EN GARDE :




La trémie d'alimentation et l'unité de la pompe dépassent 25 kg et deux personnes sont requises pour les soulever ou il faut les démonter en composants plus petits tandis qu'ils sont encore sur la machine.

Pour réduire le poids et le volume, séparez et retirez la trémie d'alimentation vide de l'unité de la pompe, tandis qu'elle est encore sur la machine, en dévissant les écrous à oreilles.

(Veillez à placer les écrous en lieu sûr pour ne pas les perdre.)

L'unité de la pompe sera alors plus légère et donc plus facile à enlever.

1. Soulevez les deux capuchons d'extrémité supérieurs en plastique.
2. Retirez les deux organes de l'unité, un à la fois, en les soulevant verticalement.
3. Retirez de la machine le restant de l'unité de la pompe pour un nettoyage.



REMARQUE :

**N'utilisez que de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer ces pièces. Il faut les rincer et les sécher soigneusement avant de les remonter.
Veillez tout particulièrement à ne pas faire tomber de pièces.**



Ne pas laisser de composants dans la trémie.



8.0 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Omega
PLUS

Pour obtenir les meilleurs résultats de produits et un fonctionnement approprié :

- ✓ Veillez à utiliser la doseuse sur un **sol nivelé**.
- ✓ Assurez-vous d'utiliser des **plateaux planes** de longueur, largeur, matériau et dimensions latérales appropriées.
- ✓ Assurez-vous d'utiliser des buses et modèles **intacts**.
- ✓ Maintenez la machine **propre**.




9.0 PRÉPARATION AU FONCTIONNEMENT

Omega
PLUS

L'utilisation de modèles et / ou accessoires non fabriqués ou fournis par MONO annuler la garantie de la machine

- 1 Sélectionnez le modèle et les buses (et le cadre, si un fil coupant sera utilisé) et installez-les conformément aux illustrations des sections 9a et 9b (pages suivantes). Remplissez la trémie du mélange et fermez le couvercle de la trémie.

Avec des mélanges lourds, il est conseillé de revêtir l'intérieur de la trémie d'huile végétale ; avec des mélanges plus légers, comme la meringue, humectez à l'eau. L'huile ou l'eau facilitera la dépose du mélange sur les parois de la trémie et empêchera l'aspiration d'air.




- 2 Connectez le câble d'alimentation à l'alimentation électrique. Assurez-vous que le bouton d'arrêt est en position déclenchée (faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre si nécessaire).
- 3 Sélectionnez un programme existant ou créez un nouveau programme via les menus à l'écran. (Consultez la section 10 Fonctionnement)
- 4 La machine est maintenant prête à fonctionner.

9a INSTALLATION DE LA TRÉMIE

FAIRE ATTENTION LORS DE L'INSTALLATION DE LA TRÉMIE ET DE L'UNITÉ DE LA POMPE, CAR LE POIDS DÉPASSE 25 kg SUR CERTAINS MODÈLES
Deux personnes sont requises pour les soulever ou il faut les démonter en de plus petits composants avant de les installer sur la machine.
VEILLER À CE QUE LA SURFACE AU SOL AUTOUR DE LA MACHINE SOIT PROPRE

Pour réduire le poids et le volume, installez l'ensemble complet de la trémie en deux étapes – d'abord l'unité de la pompe sur les barres de soutien, puis le bâti de la trémie d'alimentation sur l'unité de la pompe.


- 1 Alignez à la main le rouleau des organes d'entraînement de l'unité de la pompe sur l'arbre d'entraînement sur la machine.
- 2 Installez la trémie sur l'unité de la pompe et fixez-la avec les écrous à oreilles.
- 3 Faites coulisser la trémie sur les barres de soutien jusqu'à ce qu'elle soit bien contre la machine.



PÂTE DURE

PÂTE DOUCE

- 4 Une fois la trémie installée, le dispositif de sécurité **DOIT ÊTRE** remplacé avec le réflecteur tourné vers le bâti de la machine.



NE PAS OPÉRER LA MACHINE SANS MODÈLE INSTALLÉ

9b INSTALLATION D'UN MODÈLE

• Pâte douce

Il est possible d'installer les modèles non rotatifs avec des buses. Cela nécessite de visser les buses dans les orifices filetés prévus.

Les modèles rotatifs peuvent avoir des buses en plastique vissées dans les porte-buses (droits ou décalés).


OU

Des buses métalliques fixées en position à l'aide d'un écrou séparé.

- 1 Sélectionnez le modèle et les buses selon les besoins.

(Des buses ne sont pas nécessaires pour les modèles de laminage, échelonnés ou d'ébauche)

- 2 Fixez les buses au corps du modèle :



- 3 Faites couler le mélange dans l'unité de la pompe.
- 4 Serrez les écrous sur la bande de serrage (en dessous de l'unité de la pompe) pour fixer le modèle.

REMARQUE. Si les écrous ne sont pas fermement serrés, il y aura des fuites de mélange et cela affectera les poids de la dépose.



N'OPÉREZ PAS LA MACHINE SANS MODÈLE INSTALLÉ



• Pâte dure


Il faut sécuriser les modèles non rotatifs qu'il est possible d'installer avec des buses en place avec un écrou séparé. Les buses ne sont pas nécessaires pour des modèles de laminage ou avec fil coupant.

Les modèles rotatifs nécessitent de fixer des buses en place avec un écrou séparé.

- 1 Sélectionnez un modèle à fil coupant ou le modèle et les buses nécessaires.
- 2 Fixez les buses (si nécessaire) au corps du modèle à l'aide d'un écrou spécial :
- 3 Faites coulisser le modèle en position et serrez manuellement les vis à serrage à main.

REMARQUE.

Il suffit de desserrer légèrement les vis à serrage à main pour faire coulisser le modèle hors de l'unité de la pompe. Si elles sont trop desserrées, il faudra soutenir le modèle lors du serrage des vis.



NE PAS OPÉRER LA MACHINE SANS MODÈLE INSTALLÉ

IL FAUT METTRE LES JOINTS TORIQUES AVANT D'UTILISER LES SUPPORTS DE DOUILLES

Ces supports permettent d'attacher les douilles sur les règles rotatives pour pâte molle.
Les joints doivent être en place avant chaque utilisation et doivent être remplacés de temps en temps pour assurer
une utilisation correcte.

La référence du joint est A900-12-010 (livré en sac de 20)



METTRE LE 1er JOINT SUR L'EMBOUT



FAIRE GLISSER LE 1er JOINT DANS LA RAINURE



LE 1er JOINT EST DANS LA BONNE POSITION



METTRE LE 2eme JOINT SUR L'EMBOUT



FAIRE GLISSER LE 2eme JOINT DANS LA 2eme
RAINURE, PASSANT PAR-DESSUS LE 1er JOINT




LE 2eme JOINT EST DANS LA BONNE POSITION


SI LE FIL COUPANT EST INSTALLÉ

INSTALLATION DE DOIGTS DE FIL COUPANT

1. Sélectionnez des doigts de fil coupant adaptés au modèle sélectionné qui sera utilisé, c.à.d. le numéro correct qui correspond au nombre de filières à travers le modèle.
2. Retirez les axes à leviers de direction et insérez le cadre dans les leviers. Veillez à ce que le rouleau de levier de transporteur soit positionné sur la rampe de guidage.



ROULEAU DE LEVIER DE TRANSPORTEUR




AXES À LEVIERS DE DIRECTION

3. Remplacez les axes à leviers de direction.
4. Déconnectez le bouton de déclenchement du moteur et pousser les doigts vers l'avant pour aligner le fil avec les filières.




BOUTON DE DÉCLENCHEMENT DU MOTEUR



BOULONS DE RÉGLAGE DE DOIGT

5. Ajustez les boulons de doigt individuels pour soulever le fil afin de toucher la surface inférieure des filières utilisées dans le modèle.
OU
Ajustez la vis de pression pour soulever ou abaisser tous les doigts simultanément.




VIS DE PRESSION DE RÉGLAGE


SI UN FIL COUPANT EST INSTALLÉ

REEMPLACEMENT D'UN FIL CASSÉ

VEILLEZ À RETROUVER TOUS LES BOUTS DE FIL AVANT D'OPÉRER LA MACHINE APRÈS LE REMPLACEMENT D'UN FIL.

1. Retirez les doigts de la machine.
2. Retirez le fil cassé.
3. Insérez la vis ronde du nouveau fil entre les rondelles et serrez la vis.
4. Faites passer le fil à travers l'œilleton à l'extrémité de chaque doigt.
5. Insérez l'autre vis ronde du nouveau fil entre les rondelles. Tirez fermement et serrez la vis (le fil doit être tendu comme une corde de guitare).
6. Remplacez les doigts dans la machine et contrôlez la configuration et le fonctionnement.





Toutes les opérations sont activé en touchant la zones de l'écran avec un doigt.
NE PAS FORCER ou les objets durs car cela annulerait garantie de la machine.


TOUCHE DE FONCTIONNEMENT POUR LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

BLEU = OPÉRATION

SUIVEZ LES FLÈCHES ET LES BOÎTES BLEUES POUR OPÉRER LA DOSEUSE AVEC DES PROGRAMMES DÉJÀ ENREGISTRÉS

ROUGE = CHANGER LES PARAMÈTRES

SUIVEZ LES FLÈCHES ET LES BOÎTES ROUGES POUR CHANGER LES PARAMÈTRES ET CRÉER DE NOUVEAUX PROGRAMMES





= SAISIE AU CLAVIER REQUISE

A L'APPARITION DU CLAVIER, UN CODE DOIT ÊTRE SAISI EN TOUCHANT LES CHIFFRES DANS L'ORDRE CORRECT

SI UNE BOÎTE GRISE EST AFFICHÉE DANS LA DESCRIPTION DE BOUTON

Ex. **7** ALLEZ A LA PAGE CORRESPONDANTE PLUS LOIN DANS LES INSTRUCTIONS.

(MARQUÉ DANS LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE CHAQUE PAGE)




SÉLECTION DU TYPE DE PRODUIT

1

SÉLECTION DU PRODUIT À DÉPOSER OU CRÉATION D'UN NOUVEAU PROGRAMME


Toutes les opérations sont activé en touchant la zones de l'écran avec un doigt.
NE PAS FORCER ou les objets durs car cela annulerait garantie de la machine.

TOUCHER L'ÉCRAN POUR SÉLECTIONNER LE TYPE DE PRODUIT REQUIS, PUIS TOUCHER → POUR PASSER À L'ÉCRAN SUIVANT



SÉLECTION DU TYPE DE PRODUIT ENREGISTRÉ OU CHOISIR UN ESPACE VIDE POUR CRÉER UN NOUVEAU PROGRAMME


2



CONFIRMATION DE LA CONFIGURATION DE LA MACHINE

3

LA MACHINE DOIT ÊTRE RÉGLÉE SELON LES INDICATIONS À L'ÉCRAN.
APPUYEZ ENSUITE SUR LE BOUTON CONFIRMER.




POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA MACHINE
APPUYER SUR LE BOUTON CONFIRMER UNIQUEMENT SI TOUTES LES PIÈCES
FIXÉES SUR LA MACHINE S'AFFICHENT A L'ÉCRAN

ÉCRAN DE L'OPÉRATEUR

4

LA MACHINE EST CONFIGURÉE COMME INDiqué À L'ÉCRAN.
CET ÉCRAN CONTRÔLE LES ACTIONS REQUISES PAR L'OPÉRATEUR.




EXEMPLE :
GOUTTE
AVEC
TORSADE

NOM DU PROGRAMME
SAISIR POUR PERMETTRE
L'ENREGISTREMENT

QUANTITÉ DE PRODUIT
NUMÉRO DE RÉGLAGE QUI
N'INDIQUE PAS UNE MESURE DE
VOLUME RÉEL

HAUTEUR DE BUSE
(mm)
AU-DESSUS DE LA SURFACE
DE PLATEAU


ROTATIONS DE LA BUSE
NOMBRES DE TOURS DANS
UN CYCLE DE DÉPOSE



QUITTER CET ÉCRAN



ENREGISTRER LES CHANGEMENTS



QUANTITÉ D'ASPIRATION
INVERSE

DISTANCE
D'AGITATION DE LA
TABLE (mm)

VITESSE GÉNÉRALE
DE LA MACHINE
(% DE LA VITESSE
MAXIMALE)

ENTRER DANS
L'ECRAN
CONFIGURATION
DES PLATEAUX

ALLER A LA
PARTIE 5A

HAUTEUR MAXI. POUR LA
COMBINAISON
TRÉMIE/MODÈLE

DÉMARRER LE MODE
MANUEL

AMORCER LA POMPE
(PÂTE DOUCE DANS CET
FXFMPI F)


REMARQUE
UN FOND ROUGE DERRIÈRE
UN RÉGLAGE INDIQUE UNE
VALEUR À CORRIGER

TYPE DE MODÈLE
ROTATIF
NON ROTATIF

SÉLECTION TRÉMIE
PÂTE DURE
PÂTE DOUCE

NUMÉRO DE MODÈLE
AFFICHE UN CLAVIER
POUR SAISIR LE
NUMÉRO

CHOIX DU TYPE DE
BUSE



**EXEMPLE :
GOUTTES
MULTIPLES AVEC
TORSADÉ**

QUANTITÉ DE DÉPOSE POUR CHAQUE COUCHE

INDICATEUR D'ERREUR DE RÉGLAGE
LES BOÎTES SONT ROUGES EN CAS DE RÉGLAGE NON VALIDE

HAUTEUR DE BUSE (mm) POUR CHAQUE COUCHE

HAUTEUR DE BUSE (mm) DEPUIS LA SURFACE DE PLATEAU

NOMBRE DE TOURS POUR CHAQUE COUCHE (VALEURS -VE POSSIBLES)

LES AUTRES BOUTONS DE RÉGLAGE SONT IDENTIQUES À CEUX DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

AMORCAGE POMPE (PATE DURE DANS CET EXEMPLE)

The screenshot shows the 'Edit MULTIDROP' interface. It features a central graphic of a multi-layered part with three layers. The top layer has a thickness of 0, the middle 250, and the bottom 1210. To the left, there are three input boxes for layer heights, each with a red arrow pointing to it. To the right, there are three input boxes for the number of turns per layer, each with a red arrow pointing to it. A red question mark icon is in the top right corner. Below the main interface, there is a row of icons for various settings, with a red arrow pointing to the 'AMORCAGE POMPE' icon. A 'Settings Error' dialog box is shown in the top right, with a red 'X' over the 'OK' button.

**EXEMPLE :
LAMINAGE / BANDE**

QUANTITÉ DE DÉPOSE POUR LE DÉBUT DU PRODUIT

QUANTITÉ DE DÉPOSE POUR LA LONGUEUR


QUANTITÉ DE DÉPOSE POUR LA FIN DU PRODUIT (VALEURS -VE POSSIBLES)


HAUTEUR DE LA BUSE AU-DESSUS DE LA SURFACE DE PLATEAU

LONGUEUR DU (mm) DÉPLACEMENT DES PLATEAUX


The screenshot shows the 'Edit TEST 12' interface. It features a central graphic of a long, thin part with three sections. The first section has a thickness of 65, the middle section 7000, and the last section 20. Below the main interface, there is a row of icons for various settings, with a red arrow pointing to the 'LONGUEUR DU (mm) DÉPLACEMENT DES PLATEAUX' icon. A 'Settings Error' dialog box is shown in the top right, with a red 'X' over the 'OK' button.


EXEMPLE :
FORME DE « C »
(ARC)






APPUYER SUR LA FENÊTRE ET SAISIR LES VALEURS À L'AIDE DU CLAVIER








MISE EN GARDE

NE PAS TENTER D'EFFECTUER DES RÉGLAGES À MOINS D'EN CONNAÎTRE PARFAITEMENT LES CONSÉQUENCES



PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE (1)

9/1

CETTE SECTION S'ADRESSE UNIQUEMENT À DES INGÉNIEURS QUALIFIÉS

Engineering Settings 1

TRAY UNLOAD DISTANCE MANUAL

MM
100

TRAY SEARCH

MM
319
Speed

MODE MANUEL :
DISTANCE À LAQUELLE LE BORD
D'ATTAQUE DU PLATEAU EST
RAMENÉ VIA LE CAPTEUR DE
PLATEAU, LORSQU'IL RETOURNE À
L'OPÉRATEUR

VALEUR DE LA VITESSE À
LAQUELLE LE PLATEAU EST
ACHEMINÉ JUSQU'AU
CAPTEUR DE PLATEAU

QUITTER CET
ÉCRAN

PASSER À L'ÉCRAN SUIVANT
PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE 2
(PAGE SUIVANTE)

MISE EN GARDE


**NE PAS TENTER D'EFFECTUER DES RÉGLAGES À MOINS D'EN
CONNAÎTRE PARFAITEMENT LES CONSÉQUENCES**

PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE (2)


9₁₂

CETTE SECTION S'ADRESSE UNIQUEMENT À DES INGÉNIEURS QUALIFIÉS


VITESSE DE PLATEAU
PAR DÉFAUT
(DÉPLACEMENT ENTRE LES
LIGNES)



VITESSE D'AGITATION
PAR DÉFAUT
(VERTICAL APRÈS LA DÉPOSE)



VITESSE DE LA POMPE PAR DÉFAUT
(VALEUR TOTALE DANS LE PROGRAMME DE
CONFIGURATION DE PRODUIT)




Engineering Settings 2


| | | |
|--------------|--------------|----------------------|
| DEFAULT PUMP | 700 Speed | 3000 Acceleration |
| DEFAULT JOG | 250 Speed | 5000 Acceleration |
| DEFAULT TRAY | 600 Speed | 5000 Acceleration |
| PRIME PUMP | | 250 Speed |

← [Back Arrow] [Home/Reset Icon] [Next Arrow]


ACCÉLÉRATION
PAR DÉFAUT
POUR LA **POMPE**




ACCÉLÉRATION PAR
DÉFAUT POUR
L'**AGITATION**



ACCÉLÉRATION
PAR DÉFAUT POUR
LE **PLATEAU**



VITESSE DE LA
POMPE LORS DE
L'UTILISATION DU
BOUTON
D'AMORCAGE



QUITTER CET
ÉCRAN

PASSER À L'ÉCRAN PRÉCÉDENT
PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE 1
(PAGE PRÉCÉDENTE)

PASSER À L'ÉCRAN SUIVANT
PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE 3
(PAGE SUIVANTE)

MISE EN GARDE

**NE PAS TENTER D'EFFECTUER DES RÉGLAGES À MOINS D'EN
CONNAÎTRE PARFAITEMENT LES CONSÉQUENCES**

PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE (3)

9/3

CETTE SECTION S'ADRESSE UNIQUEMENT À DES INGÉNIEURS QUALIFIÉS

LA VALEUR DE HAUTEUR DE DÉCALAGE EST DÉFINIE À L'USINE ET NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉE, SAUF INSTRUCTION CONTRAIRE. CELA PEUT ENDOMMAGER LA MACHINE

VALEUR DE HAUTEUR DE DÉCALAGE (mm)
TRÉMIE À PÂTE DURE
MODÈLE NON ROTATIF

VALEUR DE LA HAUTEUR DE DÉCALAGE (mm)
TRÉMIE À PÂTE DURE
MODÈLE ROTATIF

VALEUR DE LA HAUTEUR DE DÉCALAGE (mm)
TRÉMIE À PÂTE DOUCE
MODÈLE ROTATIF

VALEUR DE LA HAUTEUR DE DÉCALAGE (mm)
TRÉMIE À PÂTE DOUCE
MODÈLE NON ROTATIF


DISTANCE (mm) ENTRE LA LIGNE CENTRALE DE DÉPOSE DE LA TRÉMIE À PÂTE DURE ET LE POINT DE DÉTECTION DE REBORD DE PLATEAU (UTILISÉE DANS LE CALCUL DE L'ESPACEMENT DES LIGNES)

DISTANCE (mm) ENTRE LA LIGNE CENTRALE DE DÉPOSE DE LA TRÉMIE À PÂTE DOUCE ET LE POINT DE DÉTECTION DE REBORD DE PLATEAU (UTILISÉE DANS LE CALCUL DE L'ESPACEMENT DES LIGNES)

QUITTER CET ÉCRAN

PASSER À L'ÉCRAN PRÉCÉDENT
PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE 2
(PAGE PRÉCÉDENTE)

PASSER À L'ÉCRAN SUIVANT
PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE 4
(PAGE SUIVANTE)



MISE EN GARDE

NE PAS TENTER D'EFFECTUER DES RÉGLAGES À MOINS D'EN CONNAÎTRE PARFAITEMENT LES CONSÉQUENCES

RAPPORTS DES BOÎTES DE VITESSES

The screenshot shows the 'Engineering Settings 4' screen with the following parameters:

| Parameter | Value 1 | Value 2 |
|----------------------|---------|---------|
| PUMP GEARBOX RATIO | 10 | 1 |
| TRAY GEARBOX RATIO | 10 | 1 |
| JOG GEARBOX RATIO | 15 | 1 |
| ROTARY GEARBOX RATIO | 10 | 1 |

Navigation and function labels:

- ← PASSER À L'ÉCRAN PRÉCÉDENT **PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE 3** (PAGE PRÉCÉDENTE)
- QUITTER CET ÉCRAN
- PASSER À L'ÉCRAN SUIVANT **PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE 5** (PAGE SUIVANTE)


Parameter labels:

- POMPE
- PLATEAU
- AGITATION
- ROTATION

MISE EN GARDE

**NE PAS TENTER D'EFFECTUER DES RÉGLAGES
À MOINS D'EN CONNAÎTRE PARFAITEMENT LES CONSÉQUENCES**


PARAMÈTRES DE COURSE DE RETOUR PAR DÉFAUT (VOIR 5A)



MISE EN GARDE

**NE PAS TENTER D'EFFECTUER DES RÉGLAGES À MOINS D'EN
CONNAÎTRE PARFAITEMENT LES CONSÉQUENCES**

PARAMÈTRES DU FIL COUPANT




DÉCALAGE PÂTE DURE

VITESSE DU FIL COUPANT + ACCÉLÉRATION

RAPPORT DE BOÎTE DE VITESSES DU FIL COUPANT

QUITTER CET ÉCRAN

PASSER À L'ÉCRAN PRÉCÉDENT
PARAMÈTRES D'INGÉNIERIE 4
(PAGE PRÉCÉDENTE)



COUVERCLE DU FIL
COUPANT
(S'IL EST INSTALLÉ)

COUVERCLE DE
LA TRÉMIE

FAISCEAU DE
SÉCURITÉ

BOUTON D'ARRÊT

CET ÉCRAN INDIQUE UNE CONDITION D'ERREUR DANS LES ZONES DE SÉCURITÉ.


SI L'INDICATEUR EST **ROUGE**, FERMER LE COUVERCLE OU DÉGAGER LES OBSTRUCTIONS POUR ÉLIMINER L'ERREUR.


SI L'INDICATEUR EST **VERT**, L'ERREUR A ÉTÉ CORRIGÉE À CETTE POSITION.

APPUYER SUR  POUR EFFACER L'ÉCRAN


MISE EN GARDE

**NE PAS TENTER D'EFFECTUER DES RÉGLAGES À MOINS D'EN
CONNAÎTRE PARFAITEMENT LES CONSÉQUENCES**


SI L'ÉCRAN SUIVANT APPARAÎT, VÉRIFIER NOTAMMENT QUE LE DÉPLACEMENT DE LA TABLE N'EST PAS COINCÉ PAR QUELQUE CHOSE. LE CAS ÉCHÉANT, ÉLIMINER L'OBSTRUCTION ET APPUYER SUR  POUR CONTINUER.



APPUYER SUR CE BOUTON SI PLUS D'INFORMATIONS SONT NÉCESSAIRES POUR DÉTERMINER LE MOTEUR DÉFECTUEUX



SI L'ERREUR N'EST PAS ÉVIDENTE ET SI ELLE NE S'ÉLIMINE PAS EN TOUTE SÉCURITÉ, APPELER UN INGÉNIEUR QUALIFIÉ



ERREUR LORS DU CHARGEMENT/DE L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES DE LA RECETTE SUR LA CARTE MÉMOIRE IHM

VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE D'ENTRETIEN / UN INGÉNIEUR SI LE PROBLÈME PERSISTE

11.0 MAINTENANCE

Dans la plupart des situations, il suffit de maintenir la machine propre et de l'utiliser conformément aux instructions contenues dans ce manuel.



**AVERTISSEMENT : NE JAMAIS UTILISER UN
TUYAU D'EAU OU UNE LAVEUSE À PRESSION
POUR NETTOYER CETTE MACHINE.**

12.0 PIÈCES DE RECHANGE ET ENTRETIEN

En cas de défaut, n'hésitez pas à contacter le service clientèle, en indiquant le **numéro de série de la machine**, qui se trouve sur la plaque signalétique de la machine et sur la page de couverture de ce manuel

SERVICE D'ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE AU ROYAUME-UNI et ASSISTANCE À L'ÉTRANGER :




Queensway
Swansea West Industrial Estate
Swansea.
SA5 4EB
ROYAUME-UNI


Courriel : spares@monoequip.com
Tél. pièces détachées : +44(0)1792 564039
Site Web : www.monoequip.com

Tél. : +44(0)1792 561234
Fax. : +44(0)1792 561016


PIÈCES D'ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES




PIÈCES D'ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS MÉCANIQUES



PIÈCES D'ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES




PIÈCES D'ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS MÉCANIQUES




LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE DE BASE DE LA MACHINE (avec fil coupant)

| Description des pièces de rechange | N° de pièce Mono | Qté req. par M/C |
|--|------------------|------------------|
| Boîte de vitesses dépôt | A900-11-097 | 1 |
| Boîte de vitesses agitation | A900-11-092 | 1 |
| Boîte de vitesses rotation | A900-11-091 | 1 |
| Boîte de vitesses plateau | A900-11-091 | 1 |
| Galet de guidage concentrique | A900-06-274 | 2 |
| Galet de guidage excentrique | A900-06-273 | 2 |
| Coulisse en V | 078-03-00016 | 1 |
| Glissière | 078-03-00027 | 1 |
| Chaîne de transmission agitation | A900-08-066 | 1 |
| Pignon simple 16T pas de 1,27 cm | A900-07-071 | 1 |
| Pignon tendeur 16T pas de 1,27 cm | A900-07-072 | 1 |
| Anneau élast. - dia. ext. 14 mm | A900-01-280 | 1 |
| Anneau élast. - dia. ext. 24 mm | A900-01-193 | 1 |
| Arbre d'entraînement – Trémie | 078-03-00015 | 1 |
| Arbre d'entraînement rotatif | 078-03-00011 | 1 |
| Pignon commande – Modèle rotatif | 078-03-00010 | 1 |
| Joint à lèvres (arbre d'entr. rotatif) | A900-12-075 | 1 |
| Joint à lèvres (arbre d'entr. dépôt) | A900-12-079 | 1 |
| Protect. sup. 400 mm/450 mm Trémie | 078-09-00005 | 1 |
| Prot. sup. 580 mm Trémie | 078-09-00044 | 1 |
| Protection d'extrémité | 078-11-00020 | 1 |
| Disp. de retenue – Protect. extrémité | 078-11-00002 | 2 |
| Disp. étanchéité – Couvercle arrière | A900-25-309 | 1 |




PIÈCES DE TRÉMIE À PÂTE DOUCE

Omega PLUS







13.0 INFORMATIONS ÉLECTRIQUES




| REV | DATE | BY | NOTES | DATE | BY | DATE | TITLE |
|-----|----------|----|----------|------------------------|----|------------------------|-------------------------|
| A | 09/08/10 | RO | AS BUILT | 09/08/10 | RO | 09/08/10 | ELECTRICAL DISTRIBUTION |
| | | | | DRAWN | | CUSTOMER | |
| | | | | MODIFIED | | MONO EQUIPMENT | |
| | | | | APPROVED | | PROJECT | |
| | | | | PROJECT | | OMEGA DEPOSITOR | |
| | | | | DESCRIPTION | | MONO EQUIPMENT | |
| | | | | PANEL | | LOCATION | |
| | | | | MONO EQUIPMENT | | MONO EQUIPMENT | |
| | | | | QUEENSWAY | | QUEENSWAY | |
| | | | | SWANSEA WEST IND PARK | | SWANSEA WEST IND PARK | |
| | | | | SA5 4EB | | SA5 4EB | |
| | | | | PAGE | | PAGE | |
| | | | | 1 OF 13 | | 1 OF 13 | |
| | | | | TEL: (01792) 961234 | | TEL: (01792) 961234 | |
| | | | | WEB: www.monoequip.com | | WEB: www.monoequip.com | |



| REV | DATE | BY | NOTES | DATE | BY | DATE | CUSTOMER | TITLE |
|-----|----------|----|----------|----------|----|----------|-------------------------|---------------------------------|
| A | 09/08/10 | RO | AS BUILT | 09/08/10 | RO | 09/08/10 | MONO EQUIPMENT | ELECTRICAL DISTRIBUTION |
| | | | | | | | PROJECT: OMEGA_MK2 | INSTALLATION: MONO EQUIPMENT |
| | | | | | | | PROJECT: OMEGA DEPOSTOR | LOCATION: SWANSEA WEST IND PARK |
| | | | | | | | | MONO |
| | | | | | | | | PANEL: SWANSEA WEST IND PARK |
| | | | | | | | | 303-4EB |
| | | | | | | | | PAGE: 1 OF 13 |
| | | | | | | | | TEL: (01792) 561234 |
| | | | | | | | | FAX: (01792) 561016 |
| | | | | | | | | WEB: www.monoequip.com |



| REV | DATE | BY | NOTES | TITLE | SAFETY CIRCUIT | |
|-----|----------|----|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| A | 09/08/10 | RO | AS BUILT | INSTALLATION | PANEL | LOCATION |
| B | 10/10/11 | RO | FIXED S2 CONNECTION POINTS | SWANSEA WEST INDOOR | SWANSEA WEST INDOOR | PAGE 2 OF 14 |
| | | | | MOND EQUIPMENT | OMEGA_LMK2-C | TEL: (01792) 551234 |
| | | | | PROJECT | OMEGA DEPOSITOR | TEL: (01792) 551010 |
| | | | | PROJECT DESCRIPTION | OMEGA DEPOSITOR | FAX: (01792) 551010 |
| | | | | | | WEB: www.omegacontrols.com |




THIS OPTION IS NOT FITTED WHEN THE LARGE PUMP OPTION IS REQUIRED

| REV | DATE | BY | NOTES |
|-----|----------|----|----------------------|
| A | 09/08/10 | RO | AS BUILT |
| C | 04/07/12 | RO | CORRECTED WIRE LINKS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TITLE | STANDARD PUMP MOTOR CONTROL CIRCUIT |
|--------------|-------------------------------------|
| INSTALLATION | MONO EQUIPMENT |
| PANEL | OMEGA_MK2-C |
| LOCATION | OMEGA DEPOSTOR |
| PROJECT | OMEGA DEPOSTOR |
| DATE | 09/08/10 |
| BY | RO |
| CUSTOMER | OMEGA DEPOSTOR |
| PROJECT | OMEGA DEPOSTOR |
| DESCRIPTION | |

| INSTALLATION | PANEL | LOCATION | PAGE | OF | 14 |
|---|-------------|----------------|------|----|----|
| OMEGA DEPOSTOR | OMEGA_MK2-C | OMEGA DEPOSTOR | 3 | 14 | |
| TEL: (01792) 561234 FAX: (01792) 561013 WEB: www.omega-elec.com | | | | | |



THIS OPTION IS FITTED ONLY WHEN THE LARGE PUMP OPTION IS REQUIRED


| REV | DATE | BY | DATE | DESCRIPTION |
|-----|----------|----|----------|-------------|
| A | 09/08/10 | RO | AS BUILT | |


| BY | DATE | CUSTOMER | MONO EQUIPMENT |
|----|----------|-----------------|----------------|
| RO | 09/05/10 | OMEGA DEPOSITOR | OMEGA_MK2-C |


| INSTALLATION | PANEL | LOCATION | PAGE | OF |
|----------------|-----------------------|----------|------|----|
| MONO EQUIPMENT | SWANSEA WEST IND PARK | SA5 4EB | 4 | 14 |

| TITLE | LARGE PUMP MOTOR OPTION |
|-----------------|-------------------------|
| CONTROL CIRCUIT | |

| WEB | TEL | WEB |
|---------------------|----------------|-----|
| www.monosystems.com | (01792) 561234 | |
| | (01792) 561076 | |
| | | |








| REV | DATE | BY | NOTES |
|-----|----------|----|----------------------|
| A | 09/08/10 | RO | AS BUILT |
| C | 04/07/12 | RO | CORRECTED WIRE LINKS |
| | | | |
| | | | |

| DATE | BY | DATE | CUSTOMER | TITLE |
|------|----|----------|-----------------|------------------------------|
| RO | RO | 09/08/10 | OMEGA DEPOSITOR | ROTARY MOTOR CONTROL CIRCUIT |

| INSTALLATION | PANEL | LOCATION | PAGE | OF |
|-----------------|-------------|-----------------------|------|----|
| OMEGA EQUIPMENT | OMEGA MK2-C | SWANSEA WEST IND PARK | 7 | 14 |

| PROJECT | DESCRIPTION |
|-----------------|-------------|
| OMEGA DEPOSITOR | |

| TEL: | FAX: |
|--------------------|----------------|
| (01792) 561234 | (01792) 561016 |
| WEB: www.mhcfp.com | |




THIS OPTION IS FITTED ONLY WHEN THE WIRECUT OPTION IS REQUIRED

| REV | DATE | BY | NOTES |
|-----|----------|----|----------------------|
| A | 09/09/10 | RO | AS BUILT |
| C | 04/07/12 | RO | CORRECTED WIRE LINKS |
| | | | |
| | | | |

| TITLE | | WIRECUT MOTOR OPTION CONTROL CIRCUIT | |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| INSTALLATION | PANEL LOCATION | MONO EQUIPMENT | CUSTOMER |
| OMEGA DEPOSITOR | OMEGA MK2-C | OMEGA DEPOSITOR | OMEGA DEPOSITOR |
| PROJECT | DESCRIPTION | | |
| | | | |


| BY | DATE | CUSTOMER | DATE | DATE | DATE |
|----|----------|----------|------|------|------|
| RO | 09/09/10 | | | | |


| PAGE | B | D | 14 |
|--------|---|---|----|
| 561234 | | | |
| 561016 | | | |
| 561016 | | | |
| 561016 | | | |



THIS OPTION IS FITTED WHEN THE CONVEYOR OPTION IS REQUIRED

| REV | DATE | BY | DATE | BY | DATE | CUSTOMER | MONO EQUIPMENT | TITLE | CONVEYOR MOTOR OPTION CONTROL CIRCUIT | PAGE | 9 OF 14 |
|-----|----------|----|----------|----|----------|----------|----------------|--------------|---------------------------------------|------|---------|
| A | 09/09/10 | RD | 09/09/10 | RD | 09/09/10 | | OMEGA MK2-C | INSTALLATION | PANEL LOCATION | | |
| C | 04/07/12 | RD | | | | | OMEGA MK2-C | | MONO EQUIPMENT | | |
| | | | | | | | | | SWANSEA WEST IND PARK | | |
| | | | | | | | | | TEL: (01792) 461014 | | |
| | | | | | | | | | FAX: (01792) 561016 | | |
| | | | | | | | | | WEB: www.monoequip.com | | |





THIS OPTION IS FITTED ONLY WHEN EITHER THE CONVEYOR OR REMOTE CONTROL OPTIONS ARE REQUIRED


| REV | DATE | BY | INITIALS | DATE | BY | INITIALS | DESCRIPTION |
|-----|----------|----|----------|-------|----|----------|-------------|
| A | 09/08/10 | RO | AS | BUILT | | | |

| DATE | BY | CHECKED | DESCRIPTION |
|----------|----|---------|-------------|
| 09/08/10 | RO | AS | BUILT |


| TITLE | CUSTOMER | PROJECT | DESCRIPTION |
|--|----------|-------------|-----------------|
| REMOTE INPUT/OUTPUT MODULE OPTION LAYOUT | OMEGA | OMEGA-MK2-C | OMEGA DEPOSITOR |


| INSTALLATION | PANEL | LOCATION | PAGE | 11 | OF | 14 |
|--------------|----------------|-----------------------|------|-----|----|----|
| MONO | MONO EQUIPMENT | SWANSEA WEST IND PARK | 345 | 4EB | | |

TEL: (01792) 561234
 FAX: (01792) 561016
 WEB: www.monopact.com



| REV | DATE | BY | DATE | CUSTOMER | TITLE | MOTION CONTROLLER |
|-----|----------|----|----------|-----------------|----------------|-----------------------|
| A | 09/08/10 | RO | 09/08/10 | OMEGA MK2-C | MONO EQUIPMENT | INSTALLATION |
| B | 04/07/12 | RO | | OMEGA DEPOSITOR | | PANEL LOCATION |
| C | 04/07/12 | RO | | | | SWANSEA WEST IND PARK |
| | | | | | | SAG 4EB |
| | | | | | | TEL: (01792) 561234 |
| | | | | | | WEB: www.omega.com |
| | | | | | | PAGE 12 OF 18 |





| REV | DATE | BY | NOTES |
|-----|----------|----|----------|
| A | 09/08/10 | RO | AS BUILT |

| (S) | DATE | BY | DATE | CUSTOMER | MOND EQUIPMENT | TITLE |
|---------------------|------|----------|------|-----------------|----------------|-----------------------|
| DRAWN | RO | 09/08/10 | | OMEGA | OMEGA_MK2-C | MOTION CONTROLLER |
| APPROVED | | | | PROJECT | | REMOTE CONTROL OPTION |
| PROJECT DESCRIPTION | | | | OMEGA DEPOSITOR | | |

| INSTALLATION | PANEL | LOCATION | PAGE | 14 OF 14 |
|--------------|-------------|-----------------------|------|----------|
| | OPERATIONAL | DUEN-SHAW | | |
| | | SWANSEA WEST IND PARK | | |
| | | SWS 4EB | | |

| |
|---------------------|
| TEL: (01782) 551224 |
| WWW.MACHGROUP.COM |

Les équipements figurant dans ce manuel sont accrédités CE.

Comme notre politique consiste à améliorer nos machines de manière continue, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.



Omega PLUS



**Omega PLUS
et FIL COUPANT**



Queensway,
Swansea West Industrial Estate,
Swansea.
SA5 4EB

ROYAUME-UNI

Tél. : +44(0)1792 561234

Tél. pièces de rechange : +44(0)1792 564039

Fax. : +44(0)1792 561016

Courriel : marketing@monoequip.com

Site Web : www.monoequip.com

▪ **MISE AU REBUT**

Il faut être prudent lorsque la machine atteint sa limite de durée de vie. Jeter toutes les pièces dans un lieu approprié de recyclage ou autre, conformément à la loi en vigueur.